

# Interrupteur mural sans fil Loox

Interrupteur mural sans fil Häfele




Télécommande à 4 boutons



Plaque murale de style Decora



Support de montage pour télécommande



Batterie incluse

- > Kit de télécommande 4 boutons complet en blanc.
- > Programmation des touches via l'application pour piloter chaque nœud du réseau (toutes les fonctions possibles par activation ou maintien d'une touche)
- > Le commutateur mural sans fil de style Decora est un excellent moyen de contrôler les scènes préréglées
- > Apparence propre et contemporaine
- > Réglage en douceur de la gradation
- > Dernier paramètre enregistré lors de la remise sous tension
- > Peut être installé directement sur une surface de mur ou sur une boîte murale.
- > Comprend une plaque murale de style Decora, le matériel de montage mural requis et la batterie CR2032 (002.99.032).
- > Fonctionne avec les distributeurs MESH 12V et 24V à commander séparément.

## Description

Kit de commutateur

## N° d'article

450.80.868